

**Montage unseres UNSPLASH M02 an deiner Federgabel**

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

1. Öffne die Verpackung an der dargestellten Stelle.



**Montage unseres UNSPLASH M02 an deiner Federgabel**

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

2. entnehme den UNSPLASH M02 und die beigefügten Kabelbinder und Schrumpfschläuche.



**Montage unseres UNSPLASH M02 an deiner Federgabel**

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

3. Schiebe die Schrumpfslschläuche über die Kabelbinder und führe die Kabelbinder wie dargestellt in die Öffnungen ein. Die längeren Kabelbinder werden an den Seitenflügeln eingeführt.



**Montage unseres UNSPLASH M02 an deiner Federgabel**

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

4. Ziehe die Kabelbinder fest, zuerst die oberen an der Gabelbrücke und dann die seitlichen. Im Anschluss entferne die überstehenden Enden. Fertig! **Unleash yourself!**

