

Montaje de nuestro UNSPLASH M02 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

1. Abre el embalaje en el punto indicado.



Montaje de nuestro UNSPLASH M02 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

2. Saca el UNSPLASH M02 y las ataduras de los cables con sus tubos de protección.



Montaje de nuestro UNSPLASH M02 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

4. Desliza los tubos de protección sobre las ataduras de los cables y introduza las ataduras de los cables en las aberturas como indicado. Las ataduras de los cables más largas se insertan en las alas laterales.



Montaje de nuestro UNSPLASH M02 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

4. Aprieta las ataduras de los cables, primero las superiores del puente de horquilla y luego las laterales. A continuación, retira los extremos que sobresalen. ¡Listo! **Unleazh yourself!**

